

Instructions de montage pour le kit de béquille centrale Bonneville T100 et Street Twin TEC refroidis à l'eau

1. Retirez le silencieux droit (modèle T100 uniquement)
2. Installez les bagues dans le support et graissez avec de la graisse multi-usages.
3. Graissez l'axe de pivot et faites-le glisser à travers les points de montage sur le cadre et à travers les bagues du support.



4. Localisez la douille avec le boulon à tête bombée glissé



5. Installez la vis de pivot à ressort sur le cadre après avoir retiré le bouchon en plastique.
6. Montez le ressort sur la vis de pivot et la boucle sur le support. Il sera plus facile de mettre en place le ressort en position complètement rétractée
7. Montez le caoutchouc d'arrêt dans le trou du silencieux gauche.
8. Sur les systèmes d'échappement d'après-vente, vous aurez peut-être besoin d'un support de butée pour le caoutchouc de butée. Il s'adapte à l'intérieur du support de boulon du repose-pied arrière gauche – il peut devoir être plié pour s'adapter en fonction du type d'échappement.
9. Remonter le silencieux (T100 uniquement)
10. Vous devrez peut-être repositionner légèrement le boulon de serrage du silencieux pour éviter d'encrasser le ressort du support.